

水でくっつくふしぎなビーズ!

アクアビーズアート☆

ハロキティセット

AQ-S24

取扱説明書

保護者の方と一緒に
お読みください。

●この説明書を最後までよく読んでからアクアビーズアート☆を作ってください。

アクアビーズアート☆は
食べ物ではありません。
口にいけないで
ください。


ビーズの色味は生産ロットにより、多少
異なる場合がありますがご了承ください。

ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ
目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着して
いる場合がありますのでせっけんなどで
しっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分
(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

セット内容


①ビーズケース
.....1個



②きりふき.....1個




③アートペン
.....1個



④ビーズトレイ
.....1個



⑤イラストシート.....4枚



⑥5mm球ビーズ

しろ.....340個 あか.....170個
きいろ.....120個 くら.....50個
ピンク.....30個 あお.....40個
ちゃいろ.....40個 きみどり.....30個

※ビーズは、イラストシートのデザインを
1つつ作るのに必要な量となっています。

対象年齢6才以上



エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な
品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤って
耳に入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分注意
ください。万一の場合は、無理に取ろうとせずに、必ず専門の
医師に相談していただくとともに、私どものお客様サービス
センター（Tel.029-862-5789）までご連絡ください。また、
私どものホームページでも情報を提供いたしております。

△ 耳に入れる事故に注意

- ビーズを絶対に耳に入れないで
ください。万一、耳に入れた
場合には直ちに医師に相談
してください。

△ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に
入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には
絶対に与えないでください。また3歳未満のお子様
と一緒に遊ばないように注意してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、
目などに入れないように注意してください。万一、
耳、鼻、目などに入ってしまった場合は無理に取る
うとせずに、医師に相談してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
- 体質によって手荒れなどが生ずる場合があります。
皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談
してください。

- プラスチック袋は梱包材ですの
で、開封、取り外し後はすぐに捨
ててください。
- ビーズや作品は口の中には絶対に
入れないでください。万一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、
医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服に
付いた時は、水で洗い流してください。
- ビーズケースのフタやロック部分、アクアビーズアート
ペンの先端に指や髪の毛をはさまれないように注意
してください。
- 製品や付属品は使用目的以外の事には使用しない
でください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の
手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、ビーズ
ケース、ビーズトレイ、きりふき、アートペンや作品
には無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属のビーズトレイの上で使用してください。
- 傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- ビーズケースを開けるときはビーズがこぼれないよう
に注意してください。
- 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に
注意してください。》
- ビーズを、衣類、じゅうたん、家具、壁などにつけない
ように注意してください。色などが付着して落ちにく
くなる場合があります。

- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊ん
でください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き
取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズや、ビーズ
ケースを水に濡らさないように、十分注意してください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用
や保管は行わないでください。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があり
ます。ビーズ作品は直射日光を避け、できる限り光の
当たらない場所に保管してください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

一お客様へ


この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。品質には
万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

発売元


株式会社エポック社
EPOCH
東京都台東区駒形2-2-2
© EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

じゅんぴ

① ケースのフタをあけて、ビーズを入れます。
ビーズをこぼさないように
気をつけてね。




② きりふきは図のように
キャップをはずして
水を入れます。




アートペンのつかいかた

① アートペンでビーズを
おすようにして、
ビーズをペンの先に入れます。





② ビーズをおきたいところで
ボタンをおします。




アクアビーズアート☆で作品をつくろう!

●「ビーズトレイ」と「イラストシート」、「きりふき」をご用意ください。


① イラストシートのイラストにあわせて「ビーズトレイ」をセットします。



※イラストシートと
「ビーズトレイ」が
あわないときは位置や向きを
かえてください。



② イラストにあわせてビーズをおいてきます。




うらへ▼

つづき▼

- ③ ならべたビーズのうえから
きりふきで水をかけます。
ビーズときりふきを
10センチぐらい
はなしてね!!




- イラストのようにビーズ全体に
水がかかるようにします。



- ④ 水をかけたら、さわらないように
かわくまで待ちましょう!
(1時間以上はさわらないでください)





- ⑤ 水がかわいたら
そっとはずして
できあがり!



😊 ビーズをかさねて作品を完成させよう

- イラストシートで作った部品を
かさねて作品を完成させます。

かさねたいところに水をかけて、
図のようにビーズでつくった作品を
のせてかわかします。




※真上から見た図

完成!

😊 上手に作るテクニック

水はしっかりかけてね!

水が少ないと作品がこわれやすくなってしまいますので
イラストのように作品全体に水がかかるようにします。



かわいてからはがしてね!


水をかけたらかならず1時間以上さわらずにかわかしてください!
かんぜんにかわいてからゆっくりはがしましょう。

はがすときに作品がこわれそうになったら、ムリにはがさないで、
こわれそうになった部分に水をかけて、かわくのを待ちます。

※こわれてしまったあとに水をかけると、ビーズがくっつきにくくなること
があります。

作品がそらないように!

水をかけて1時間以上かわかし、作品がかわいたらゆっくりビーズプレート
またはレイアウトトレイからはがして、うらがえします。うらがえした作品に水を
かけてかわかし、かわいた作品の上に雑誌などの平らなおもしをのせます。




作品がこわれたとき!

ビーズプレートまたはレイアウトトレイのうえで、こわれた部分どうしをつけて
水をかけてください。作品がそっている時は雑誌などの平らなおもしをのせて
平らに直してからおこなってください。

あそびおわったら

- ビーズトレイをよくあらってかわかしてください。
- きりふきの中の水をすてて、
かわかしてください。
- 溶けたビーズが手についたら、
手をよく洗ってください。

- ケースにはアートペンを
入れることができます。



作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったり
しないでください。手にくっついたり、こわれたり
してしまうよ。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があり
ます。直射日光をさけ、できる限り光の当たらない
ところに保管してください。