

★いっしょにスイーツパーティー★ ゆるケーキパーティープラス Cake Party plus

対象年齢: 4才以上
プレイ人数: 2人~4人

取扱説明書

※製品と写真、イラストは一部異なる場合があります。

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書を必ずお読みください。読み終わった後は保管しておいてください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ケーキは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。
- 付属の tong はゲーム専用です。食品など、他の用途には使用しないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- ケーキスタンドは組立式です。ハート型の飾りパーツやお皿など、上の部分を持って持ち上げると、途中から外れ、落下などの原因となり危険です。移動させる時は一番下の部分を持って、動かしてください。
- 破損、故障、変形の原因になりますのでケーキ、ケーキスタンド、Tongには無理な力を加えないでください。
- 傾斜の無い平らな所に置いて遊んでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。

セット内容



この製品は食べられません



ゲームを始める前に

●ケーキスタンドの組み立て

- ①ケーキスタンドの各パーツを左図のように差し込んで組み立てます。
- ②バランス台(上)の2本の足をバランス台(下)の穴に合わせて差し込んでください。
- ③バランス台(下)は曲面を下にするとゆるる「ゲームモード」、平らな面を下にすると「観賞モード」になります。飾る場合は「観賞モード」で遊んでください。



ケーキをつかむ時は、Tongの真ん中を軽く握るようにして持ち、ケーキが傾かないようにそっと持ち上げます。




ケーキを離す時は、Tongで握っている状態からTongを落とさない程度に力を抜くと、自然に離れます。

※ゲーム中は遊んでいるテーブルや床などを叩いたりゆらしたりしてはいけません。
※Tongでつかむのがむずかしい場合は、手を使ってケーキをのせてください。

ゲームのバリエーション

ケーキスタンドを右図のように組み立てて遊ぶと、難易度が下がって遊びやすくなります。支柱、お皿(小)、飾りパーツを加えていくにしたがって、だんだんむずかしくなり、年齢にあわせて難易度を調整することができます。



ゲーム1 ケーキをのせてねゲーム(2人~4人用)

ケーキをケーキスタンドにのせていきます。最後まで倒さなかった人が勝ちです。

●用意するもの

ケーキ 12個、Tong 1本、ケーキスタンド
ケーキスタンドは「ゲームモード」にしてください。

- ①じゃんけんなどで1番を決めて、時計回りでゲームを進めます。
- ②順番が来たプレイヤーは、好きなケーキを選んでTongを使ってケーキスタンドのお皿にのせていきます。最初にお皿の端においてしまうとすぐに倒れてしまいますので、なるべくお皿の真ん中におくようにして、バランスをとってください。
- ③ケーキスタンドが倒れなければ成功です。2人以上で遊ぶ場合は、次の人にTongを渡して交代してください。
- ④ケーキをのせている時に、ケーキスタンドを倒してしまった人が負けです。
- ⑤ケーキスタンドが倒れてしまったら、のせてあったケーキ全てをケーキスタンドからおろして、負けた人以外の人で、倒した人の次の順番からゲームを再開します。
- ⑥最後までケーキスタンドを倒さなかった人が勝ちです。
- ⑦12個全てをのせることができれば、12個目をのせた人の勝ちになります。




ゲーム2 ケーキをとってねゲーム(2人~4人用)

ケーキをケーキスタンドから取っていきます。最後までケーキスタンドを倒さなかった人が勝ちです。

●用意するもの

ケーキ 12個、Tong 1本、ケーキスタンド
ケーキスタンドは「ゲームモード」にしてください。

- ①ケーキをケーキスタンドの下のお皿に8個、上のお皿に4個のせて準備します。ケーキをのせるときは、ケーキスタンドのバランス台を手でおさえながらのせていくと、簡単にのせることができます。
- ②じゃんけんなどで1番を決めて、時計回りでゲームを進めます。
- ③順番が来た人は、好きなケーキを選んでTongを使ってケーキを取っていきます。一度、選んでむずかしいと思ったら別のケーキを取ることもできます。
- ④ケーキスタンドが倒れなければ成功です。2人以上で遊ぶ場合は、次の人にTongを渡して交代してください。
- ⑤ケーキを取っている時に、ケーキスタンドを倒してしまった人が負けです。
- ⑥ケーキスタンドが倒れてしまったら、ケーキを①のようにのせなおし、負けた人以外の人でゲームを再開します。
- ⑦最後までケーキスタンドを倒さなかった人が勝ちです。
- ⑧12個全てを取ることができれば、12個目を取った人の勝ちになります。



裏面へつづく

ゲーム3 ゆらゆらケーキパーティーゲーム(2人~4人用)

ケーキをケーキスタンドにのせていき、12個のせることができれば、今度はケーキをとっていくゲームです。最後まで倒さなかった人が勝ちです。

●用意するもの

ケーキ 12個、トング1本、ケーキスタンド
ケーキスタンドは「ゲームモード」にしてください。

- ①じゃんけんなどで1番を決めて、時計回りでゲームを進めます。
- ②ゲーム1「ケーキをのせてねゲーム」と同じように順番にケーキをのせていきます。のせている時にケーキスタンドを倒してしまった人が負けになります。
- ③12個全部のせることができれば、今度はゲーム2「ケーキをとってねゲーム」と同じように、のせたケーキを1個ずつ順番に取っていきます。ケーキを取っている時にケーキスタンドを倒してしまった人が負けになります。
- ④ケーキを全て取ることができれば、また②に戻り、ケーキをのせていきます。誰かがケーキスタンドを倒すまで繰り返します。
- ⑤ケーキスタンドを倒してしまったら、負けた人以外でゲームを再開します。
- ⑥最後までケーキスタンドを倒さなかった人が勝ちです。




ゲーム4 ケーキちゅうもんゲーム(2人用)

ケーキを相手に注文して取ってもらいます。相手にケーキスタンドを倒させた人が勝ちです。

●用意するもの

ケーキ 12個、トング1本、ケーキスタンド
ケーキスタンドは「ゲームモード」にしてください。

- ①ケーキをケーキスタンドの下のお皿に8個、上のお皿に4個のせて準備します。ケーキをのせるときは、ケーキスタンドのバランス台を手でおさえながらのせていくと、簡単にのせることができます。
- ②じゃんけんなどで注文する順番を決めます。勝った人がお客さん(先攻)、負けた人がお店の人(後攻)でゲームを進めます。
- ③お客さんは、好きなケーキを選んでお店の人にに向かって「これください!」と指を差して注文します。
- ④お店の人はトングを使ってケーキを取り、「はい!どうぞ!」と言ってお客さんに渡します。ケーキスタンドが倒れなければ成功です。相手と役割を交代してください。
- ⑤役割を交代したら、次のケーキを注文します。ただし、取ったケーキのすぐ横隣のケーキを注文することはできません。1つ飛ばしたケーキを注文してください。すぐ横隣にない場合は注文できます。
- ⑥ケーキを取っている時に、ケーキスタンドを倒してしまった人が負け、倒させた人が勝ちです。



“いっしょにスイーツパーティー”で遊ぼう




“いっしょにスイーツパーティー”のマークのあるシリーズ商品、「アイスクリームタワー+」、「ドーナツ・オン・ドーナツ+」、「ケーキパーティー+」のスタンドは左図のようにつなげて遊ぶことができます。ご購入の際は商品に“いっしょにスイーツパーティー”のマークが入っていることをご確認の上、お買い求めください。

以下は他のシリーズ商品と組み合わせる遊び方になります。

【飾って遊ぶいっしょにスイーツパーティー】

お皿やスタンド類はいろいろ組み合わせることで遊ぶことができます。また、一番下のバランス台(下)の平らな面を下にすると「観賞モード」になります。たくさん飾って、遊んでみよう。





※破損の原因となりますので、5段以上重ねないでください。

※「観賞モード」で遊ぶ場合、一番下のバランス台にはドーナツのお皿を組み合わせないでください。

【いっしょにスイーツパーティーバランスゲーム】

【飾って遊ぶいっしょにスイーツパーティー】の図のように、いろいろな組み合わせにできます。お好みに合わせて、スタンドを組み立ててみましょう。バランス台の曲面を下にすると「ゲームモード」になります。

- ①じゃんけんなどで1番を決め、時計回りでゲームを進めます。
- ②順番が来たプレイヤーは、好きなスイーツをトングまたはディッシャー(アイスの場合)でスタンドにのせていきます。重いものをのせるときは、スタンドの真ん中寄りに置くのがコツです。
- ③スタンドにのせてあるスイーツを落とさず、スタンドも倒れなければ成功です。同じように次の人がのせていきます。
- ④スイーツをのせている時に、すでにのせてあるスイーツを落としてしまうか、スタンドを倒してしまったら、その人が負けです。
- ⑤誰も失敗がなく、すべてスタンドにのせる事が出来た場合は、今度は1つずつ取っていきます。この際に、アイスは手で取ってかまいません。
- ⑥スイーツを取っている時に、すでにのせてあるスイーツを落としてしまうか、スタンドを倒してしまったら、その人が負けです。
- ⑦すべて取っても倒れない場合、引き分けです。決着をつけたい場合には、再度、②から順番にプレイしていきます。



●遊び方のコツとむすかしさ調整

- 最初は軽めのスイーツ(アイスやドーナツ)を積んだ方が倒れにくく、後半ドキドキする展開になります。
- ディッシャーを使う場合は、アイスをのせる場所がポイントになります。のせやすい場所からのせていきましょう。
- トングやディッシャーの操作がむずかしい場合は、手でつかむと少しやさしくなります。
- バランス台は“いっしょにスイーツパーティー”シリーズ商品に1個ずつ付属しており、それぞれむすかしさが異なります。このバランス台を変更することにより、ゲームのむすかしさが変わります。このバランス台の裏側には☆があり、☆の数により下記の様なむすかしさの順番になっています。



☆☆☆ むずかしい > ☆☆☆ ふつう > ☆ やさしい

また、それぞれのバランス台がどの商品に対応しているか、略称が入っております。

本製品には【☆☆ふつう】バランス台が付属しています。やさしくする場合は、バランス台の平らな面を下にした「観賞モード」にしてください。なお、「観賞モード」で遊ぶ場合、一番下のバランス台にはドーナツのお皿を組み合わせないでください。

— お客様へ — この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様や実装が異なる場合がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。) 【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

MADE IN CHINA
©2012 EPOCH CO., LTD.

発売元 EPOCH 株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2