

## △ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

《思わぬ事故の危険がありますので、下記に注意してください。》

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- キラキラテープや両面テープを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- キラキラテープや両面テープで口を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- キラキラテープや両面テープによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本体にはカッターが内蔵されています。絶対に分解しないでください。また、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- シール出口や、カッターつまみのすきまには、絶対に指などを入れないでください。
- キラキラテープや両面テープ以外のものをカッターで切らないでください。カッターの刃が折れて飛ぶ恐れがあり危険です。
- 製品や部品の入っている袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- はさみなどの刃物を使用しますので、取り扱いには十分注意してください。
- 製品のハンドル部に指や髪の毛をはさまれないように注意してください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

## 使用上の注意

- 破損・故障・変形などの原因になりますので、ハンドルを逆回転させたり、本体を落とすなど強い衝撃を与えたり、カバー・ローラープレート・ひきだしなどに無理な力を加えたりしないでください。また、薄い紙以外の物を無理に通したり、シールより硬い物をカッターで無理に切ったりしないでください。
- シールを作るときは、必ずカッターつまみを左右どちらかのはしまでよせてください。
- テープがなくなりましたら、「キラキラシールメーカー専用別売りシールテープ」をお買い求めください。また、テープの交換は必ず保護者の方が行ってください。
- 本体を持ち運ぶときは、必ず本体の下側部分を持ってください。

## —お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、同一製品の中にも生産ロットにより多少仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5

(株)エポック社お客様サービスセンター TEL.029-862-5789  
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日を除く) 10時～12時、13時～17時



まきづけない



おとなといっしょ



U-SA-NA-NA  
Sawtooth  
LICENSE  
©2001,2003 SANRIO CO.,LTD.©


U-SA-NA-NA

キラキラシールメーカー

## 取扱説明書

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。  
読み終わった後は大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

## セット内容




●本体…1



●イラストシート…1




●キラキラテープ…1



●両面テープ…1

(キラキラテープと両面テープは、あらかじめ本体にセットされています。)



●ロール芯…2

(ロール芯は、あらかじめキラキラテープと両面テープにセットされています。)

※イラストと製品は一部異なる場合があります。

©EPOCH CO.,LTD.  
MADE IN CHINA

対象年齢6才以上

発売元

EPOCH 株式会社 エポック社

東京都台東区駒形2-2-2

用意するもの


はさみ

※はさみのお取り扱いには  
十分ご注意ください。





## 各部のなまえ



ちゅうい ※ハンドルを矢印と反対の向きには、まわさないでください。

## カバー内部

### ちゅうい

テープを交換するときや、テープがつまんだとき以外はカバーを開けないでください。




## じゅんぴ

じゅんぴ

じゅんぴ

- 1 カッターつまみを、左右どちらかのはしにカチッと音がするまで完全によせます。  
※よせておかないと、シールを作るとちゅうでテープがつままりますのでご注意ください。
- 2 シール出口から、テープの紙テープ部分が完全にでるまで、ハンドルを矢印の向きにまわします。




## シールのつくりかた



- 1 イラストシートの中から、好きな絵をえらんではさみで切りとります。
- 2 シールにするイラストを、絵がらを上にしてステージの奥にさしこみます。

※はさみのお取り扱いには十分ご注意ください。

イラストにメッセージや名前をかきたいときは、本体に入れる前にがいてね!




- 3 ハンドルを矢印の向きにまわします。イラストが両面テープとキラキラテープにはさまれてシール出口から出てきます。テープをひっぱりながら、ハンドルをまわしてください。
- 4 シール出口からイラストシートが全部出たら、シールテープを押さながら、カッターつまみを反対側のはしまで完全にひいて、テープを切り取ります。



- 5 イラストの形にあわせて、はさみでカットすればキラキラシールのできあがり! うら紙をはがせば、好きなところにはることができるよ。

付属のイラストシートのほかに、自分の好きなイラストや写真を使っていろんなシールをつくっちゃお!







# シールテープの とりかえかた

※シールテープを使いきると、赤い紙テープが出てきますので、使用を中止し、「キラキラテープ」と「両面テープ」の2本とも新しいテープに交換してください。


- 1** 本体のフックを内側にはずして、カバーを開きます。中のキラキラテープと両面テープをとりぞぎます。




- 3** まず両面テープをセットします。先についている紙テープ部分を、図の向きで本体にさしこみ、内部ローラーのうに通します。




- 2** シールテープのロール芯をはずし、新しい両面テープとキラキラテープにさしこみます。




- 4** 両面テープの先をシール出口から4cmくらい出します。両面テープのロール芯のでっぱりが、本体の下側のみぞに乘るようにはめます。




- 5** つぎにキラキラテープをセットします。先についている紙テープ部分を、図の向きで本体にさしこみ、④で通した両面テープの上に通します。



- 6** キラキラテープの先をシール出口から4cmくらい出します。キラキラテープのロール芯のでっぱりが、本体の上側のみぞに乘るようにはめます。



- 7** 両面テープとキラキラテープの先の紙テープの、先端と両はしをぴったりそろえます。ローラープレートをキラキラテープとフックの間にさしこむようにしてカバーを閉じます。



- 8** 本体のフックを外側にしめます。紙テープ部分がシール出口から完全に出るまで、ハンドルを矢印の向きにまわします。

